

## Подключение и настройка блока навигации Clayton ASK-9400

Внимание!

Данная модель совместима ТОЛЬКО с магнитолами Kenwood из списка ниже или другими моделями с HD дисплеем (800x480) и наличием RGB разъема на задней панели !



Список совместимых моделей Kenwood:

DDX-3053	DDX-4023	DDX-4053BT
DDX-6053BT	DDX4058BT	DDX-3058
DDX-5056	DDX-3055	DDX-355
DDX-4055BT	DDX-5055BT	DDX-7055BT
DDX-6015BTR	DDX-35	DDX-5036
DDX-4028	DDX-4025BT	DDX-4031BTM
DDX-4033BTM	DDX-4038	DDX-7036BT
DDX-8036	DDX-630BT	DDX-633BTM

Подключение и настройка:



1. Соедините кабелем блок навигации(разъем 4) и магнитолу (на задней панели ресивера Kenwood должен быть соответствующий разъем RGB)
3. Подключите GPS антенну в разъем 1
4. Подключите WIFI антенну в разъем 2
5. Карта памяти с программой навигации (поставляется в комплекте) должна быть вставлена в слот блока(7).

6. На провода соединительного кабеля подайте питание 12v .
7. На блоке навигации должен загореться красный индикатор питания (6).
8. Включите магнитолу Kenwood.
9. В меню Начальная Установка/Вход Navi должна быть включена иконка Навигация
10. В главном меню нажмите Navi
11. Подождите запуска системы Android.

Коннекторы 3, 9, 10 являются сервисными и не используются в эксплуатации

Слот карты памяти MicroSD (7)

Разъем USB (8)

Reset (5)

Внимание !!!

Установка навигационного блока должна производиться квалифицированным специалистом.

TM Clayton не несет ответственности за некорректную работу устройства в случае самостоятельной перепрошивки.